



Панель приборов (Продолжение)

Регулировка яркости подсветки

Доступны пять уровней яркости подсветки.

- 1 Установите ключ в замке зажигания в положение ON.
- 2 Выберите режим одометра.
- 3 Нажмите и держите кнопку В, пока яркость подсветки не достигнет нужного уровня.
- 4 Нажмите кнопку В. Яркость подсветки дисплея будет изменена.
 соответствует максимальной яркости.
 соответствует минимальной яркости.
- 5 Нажмите кнопку А. Яркость подсветки установлена. Для завершения установки яркости подсветки можно также повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF.

Установка будет отменена, если не нажать кнопку в течение 30 секунд.