



(TCS) Сигнализатор противобуксочной системы (TCS)

- Включается при установке ключа зажигания в положение ON. Выключается, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 10 км/ч, указывая на то, что противобуксочная система готова к работе.
- Мигает при срабатывании противобуксочной системы.

Если сигнализатор включается при движении: ➔ **стр. 100**

(TCS) Сигнализатор отключения противобуксочной системы (TCS)

- Включается при отключении противобуксочной системы (TCS).