

Алфавитный указатель

A

| | |
|------------------------------|--------|
| Автоматический режим | 43, 46 |
| Аккумуляторная батарея | 58, 72 |
| Акселератор | 88 |

Б

| | |
|--|---------|
| Безопасность | 52 |
| Бензин | 49, 121 |
| Бензонол (бензин с добавлением спирта) | 121 |
| Боковой упор | 86 |

В

| | |
|---|--------|
| Выключатель аварийной сигнализации | 36, 38 |
| Выключатель противобуксовочной системы (TCS) | 36, 39 |
| Выключение двигателя | 119 |

Г

| | |
|------------------------|----|
| Главная передача | 87 |
|------------------------|----|

Д

| | |
|--------------------------------|----|
| Давление воздуха в шинах | 62 |
|--------------------------------|----|

| | |
|--|-----|
| Датчик угла наклона | 120 |
| Держатель шлема | 50 |
| Дополнительное оборудование | 16 |
| Дополнительные приспособления в отсеке под седлом | 50 |

Е

| | |
|-------------------------------|----|
| Емкость топливного бака | 49 |
|-------------------------------|----|

З

| | |
|---|--------|
| Задние указатели поворота | 113 |
| Заливание свечей зажигания топливом | 40 |
| Замок зажигания | 37, 39 |
| Замок руля | 37 |
| Заправка топливом | 49 |
| Защита окружающей среды | 128 |
| Защитная экипировка | 11 |

И

| | |
|--------------------------------|-----|
| Идентификационные номера | 129 |
| Изменения конструкции | 16 |
| Износ тормозных колодок | 83 |