


Настройка яркости подсветки дисплея:

Доступны пять уровней яркости подсветки.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **TOTAL/TRIP** при выведенном на дисплее одомере. Индикация яркости подсветки дисплея начнет мигать.
- 2 Нажимайте кнопку **FCD**, пока на дисплее не появится желаемая индикация яркости.



- 3 Нажмите кнопку **TOTAL/TRIP**. Яркость подсветки дисплея будет изменена.
► Для завершения установки яркости подсветки дисплея также можно повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF.

Установка будет отменена, если не нажать кнопку в течение 30 секунд.