






Индикаторы

 **Индикатор стояночного тормоза (только VFR1200XD)**
Загорается для информирования о включении стояночного тормоза. ➔ [стр. 36](#)

 **Сигнализатор падения давления масла**
Включается при установке ключа зажигания в положение ON. Гаснет при пуске двигателя.
Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ [стр. 93](#)

 **Индикатор антиблокировочной системы (ABS)**
Включается при установке ключа зажигания в положение ON. Гаснет, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 10 км/ч.
Если сигнализатор включается при движении: ➔ [стр. 94](#)

 **Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)**
Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении RUN.
Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ [стр. 93](#)

 **Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости**
Если сигнализатор включается при движении: ➔ [стр. 92](#)

