

(№ позиции) Наименование	Назначение
<p>(15) Индикатор температуры охлаждающей жидкости (красного цвета)</p>	<p>Включается, если температура охлаждающей жидкости превышает заданное значение. При включении индикатора во время движения остановите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Прочтите инструкции на стр. 35-36 и не возобновляйте движение до устранения неисправности.</p> <p style="text-align: center;">ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Работа при температуре выше допустимой может привести к выходу двигателя из строя.</p>
<p>(16) Индикатор нейтральной передачи (зеленого цвета)</p>	<p>Загорается при включении нейтральной передачи.</p>