

## **Указатель температуры охлаждающей жидкости**

Указатель температуры охлаждающей жидкости (1) отображает температуру охлаждающей жидкости в цифровом виде.

При отображении на дисплее температуры воздуха, нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) (2).

### Индикация температуры

Ниже 35°C	Отображается "--- ---".
От 35°C до 132°C	Отображается действительная величина температуры охлаждающей жидкости.
Выше 132°C	Отображается "132°C".



- (1) Указатель температуры охлаждающей жидкости
- (2) Кнопка SELECT (ВЫБОР)

### Сообщение о перегреве двигателя

При достижении температурой охлаждающей жидкости 122°C дисплей начинает мигать и на нем появляется «красная линия» (3).

Одновременно загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости (4).

Если это произошло, остановите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Ознакомьтесь со страницами 35-36 Руководства и не продолжайте движения, пока не устранитете причину неполадки.

Если температура охлаждающей жидкости достигнет 122° С, дисплей автоматически перейдет в режим индикации температуры охлаждающей жидкости.



- (3) Красная линия
- (4) Индикатор температуры охлаждающей жидкости