




ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОЙ РУКОЯТКИ РУЛЯ

< Кроме версии U >




Выключатель двигателя


Выключатель двигателя (1) расположен рядом с рукояткой акселератора. Когда выключатель находится в положении «» RUN (РАБОТА), двигатель может работать.

Когда выключатель находится в положении «» OFF (ВЫКЛ), двигатель не может работать.


Этот выключатель является, прежде всего, средством безопасности и служит для использования в экстренных случаях. В нормальных условиях он должен оставаться в положении «» RUN (РАБОТА).

Выключатель приборов освещения

Выключатель приборов освещения (2) имеет три положения;   и OFF (ВЫКЛ), отмеченное точкой справа от  .

 : В этом положении включены фара, передний габаритный фонарь, задний га-

баритный фонарь и подсветка приборной панели.

 : В этом положении включены передний габаритный фонарь, задний габаритный фонарь и подсветка приборной панели.

«OFF» (отмечено точкой): В этом положении фара, передний габаритный фонарь, задний габаритный фонарь и подсветка приборной панели выключены.