

5. Шины - проверьте состояние и давление (стр. 41 - 46).
6. Приводная цепь - проверьте состояние и прогиб (стр. 105). При необходимости отрегулируйте и смажьте.
7. Дроссельная заслонка - проверьте плавность ее работы и полноту закрытия при всех положениях руля.
8. Приборы освещения и звуковой сигнал - убедитесь в том, что фара, задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворотов, индикаторы и звуковой сигнал работают нормально.
9. Выключатель двигателя - проверьте правильность его работы (стр. 53 - 54).
10. Система выключения зажигания при откидывании бокового упора - убедитесь, что система работает нормально (стр. 112).