

## **Индикатор системы ABS (VFR-ABS)**

Этот индикатор обычно высвечивается при включении зажигания и гаснет после начала движения при скорости выше 10 км/ч (6 миль/ч). Если присутствует неисправность антиблокировочной системы (ABS), этот индикатор продолжает гореть или мигает. Антиблокировочная система (ABS) не функционирует, если ее индикатор горит или мигает.

Если при движении индикатор антиблокировочной системы (ABS) горит или мигает, остановите мотоцикл в безопасном месте и остановите двигатель.

Снова включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ). Индикатор должен включиться и затем выключиться при достижении мотоциклом скорости выше 10 км/ч. Если индикатор продолжает гореть или мигает, это означает, что антиблокировочная система (ABS) неисправна. При этом комбинированная тормозная система остается работоспособной и обеспечивает нормальное торможение.

Однако, антиблокировочная система (ABS) должна быть проверена официальным дилером Honda как можно скорее.

Индикатор антиблокировочной системы может включиться, если мотоцикл стоит на боковом упоре и его заднее колесо вращается с высокой скоростью более 30 секунд. Это нормально. Поверните ключ в положение OFF (ВЫКЛ), затем верните его в положение ON (ВКЛ). Индикатор должен включиться и затем выключиться при достижении мотоциклом скорости выше 10 км/ч (6 миль/ч).