

Датчики *(продолжение)*


Средняя скорость

Отображает среднюю скорость с момента сброса показателей выбранного счетчика пробега за поездку.

Расчет средней скорости производится на основе данных выбранного счетчика («А» или «В»). Также средняя скорость для счетчика «А» будет отображаться при выборе одометра или счетчика обратного пробега.

- Первоначальные показатели: отображается «---»

Если «---» отображается во время поездки, обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

Чтобы сбросить показатели средней скорости:  **стр. 27**

Температура охлаждающей жидкости ()

Диапазон отображения: от 35 до 132 °C

- Ниже 35 °C: отображается «--»

- Между 122 и 131 °C:
 - Загорается сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
 - Отображается температура охлаждающей жидкости (показатели мигают)
- Выше 132 °C:
 - Загорается сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
 - Мигает «132» (°C)
 - ▶ Даже если температура охлаждающей жидкости двигателя низкая, вентилятор охлаждения может начать работать, когда Вы увеличите число оборотов двигателя. Это нормальное явление.

Температура воздуха (AIR)

Диапазон отображения: -10 до 50 °C

- Ниже -10 °C: отображается «--»
- Выше 50 °C:
 - Мигает «50» (°C)
 - ▶ Показатели температуры могут не соответствовать действительности на низких скоростях из-за отраженного тепла.