


Датчики *(продолжение)*

**Часы (12-часовой режим),
продолжительность поездки
и уровень подогрева ручек**



**Часы (12-часовой режим),
продолжительность поездки
и уровень подогрева ручек**

Чтобы изменить режимы индикации между часами и продолжительностью поездки, нажмите и удерживайте кнопку **[B]**.



→ Нажмите и удерживайте кнопку **[B]**.

⇒ Уровень подогрева отображается 5 сек. при включении системы или переключении уровня подогрева.

Часы

Настройка часов: ➡ стр. 30

Продолжительность поездки

Показывает время поездки с момента запуска двигателя. Диапазон отображения:

от 0:00 до 19:59 (часы:минуты)

Показатели дисплея будут сброшены до 0:00, когда показатели пройденного времени превысят отметку 19:59.

Уровень подогрева ручек

Когда Вы регулируете подогрев ручек, показатели часов или продолжительности поездки на дисплее автоматически переключаются для индикации уровня подогрева. Дисплей вернется в обычный режим отображения в течение приблизительно 5 секунд.

Включение системы подогрева: ➡ стр. 40