

Датчики *(продолжение)*

Если ключ зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ), Вы не нажимали на кнопку в течение 30 секунд, или Вы изменили уровень подогрева ручек, система автоматически перейдет из режима настроек в обычный режим. Выводятся только настроенные показатели.

Настройка часов:

- 1 Установите ключ в замке зажигания в положение ON (ВКЛ).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **[A]** и кнопку **[B]**, пока на показатели времени не начнут мигать.
- 3 Нажимайте кнопку **[A]**, пока на дисплее не отобразятся нужные часы.
 - ▶ Для быстрой прокрутки часов нажмите и удерживайте кнопку **[A]**.



- 4 Нажмите кнопку **[B]**. Показатели минут начнут мигать.



- 5 Нажимайте кнопку **[A]**, пока на дисплее не отобразятся нужные минуты.
 - ▶ Для быстрой прокрутки минут нажмите и удерживайте кнопку **[A]**.



- 6 Нажмите кнопку **[B]**. После установки часов дисплей перейдет в режим настройки уровня яркости.