

## Датчики *(продолжение)*

Чтобы изменить единицы измерения скорости и пробега:

- 1 Нажмите кнопку **[A]**, чтобы выбрать «КМ/Ч» и «КМ» или «МИЛЬ/Ч» и «МИЛЬ».



- 2 Нажмите кнопку **[B]**, чтобы сохранить установки. Дисплей перейдет в режим настройки единиц измерения расхода топлива.

Чтобы изменить единицы измерения расхода топлива:

- 1 Нажмите кнопку **[A]** для выбора между «Л/100 КМ» или «КМ/Л».



Если для скорости и пробега выбирается «МИЛЬ/Ч» и «МИЛЬ», расход топлива будет измеряться в «МИЛЬ/Л» или «МИЛЬ/ГАЛЛ».



- 2 Нажмите кнопку **[B]**, чтобы сохранить установки. Дисплей перейдет в режим настройки счетчика обратного пробега.