

Сигнализаторы и индикаторы



Индикатор указателя левого поворота



Сигнализатор низкого уровня топлива

- Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).
- Загорается, если в баке остался только резервный запас топлива. Остаток топлива, когда загорается сигнализатор низкого уровня топлива: 3,8 литра.



Индикатор дальнего света





Индикатор нейтрали

Загорается при включении нейтрали.




Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)

Загорается на короткое время при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) с выключателем двигателя в положении RUN .

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) с выключателем двигателя в положении OFF .

Если загорается во время


работы двигателя:  стр. 96



Сигнализатор низкого давления моторного масла

Загорается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет при запуске двигателя.

Если загорается во время

работы двигателя:  стр. 96

