

Снятие/установка компонентов ► Крышка аккумуляторной батареи

Крышка аккумуляторной батареи



Для снятия аккумуляторной батареи, обслуживания главного предохранителя и остальных предохранителей в блоке необходимо снять крышку аккумуляторной батареи.

Снятие

1. Снимите переднее седло. ► стр.65
2. Снимите фиксаторы.
3. Снимите крышку аккумуляторной батареи.

Установка

Установка производится в обратном порядке.