

3 HISS göstergesi ayarı:

HISS göstergesini yanıp sönecek veya yanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 "On" (yanıp sönmeye) veya "OFF" (kapatma) simgesini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



- 2 **SET** düğmesine basınız. HISS göstergesi ayarı yapılır ve ekran yeni hız ve mil birimine geçer.

4 Hız ve mil birimini değiştirme:

- 1 "km/s" & "km" veya "m/s" & "mil" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



- 2 **SET** düğmesine basınız. Hız ve kilometre birimi ayarlanır ve ekran yakıt sarfiyatı göstergesi birimine geçer.