

Göstergeler (Devam ediyor)

5 Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme:

- 1 "L/100km" veya "km/L" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



Eğer hız için "m/s" ve mesafe için "mil" seçilirse, yakıt sarfiyatı "mil/L" veya "mil/gal" ile gösterilir.



- 2 **SET** düğmesine basınız. Yakıt sarfiyat göstergesi birimi ayarlanır ve kilometre geri sayımı ekranına dönülür.

6 Kilometre geri sayımı ayarı:

- 1 Önceden ayarlı değer görüntülenir ve üçüncü basamak yanıp söner.



- 2 Üçüncü basamağı ayarlamak için, istenilen değer görününceye kadar **SEL** düğmesine basınız.

► Değeri hızlı ileri almak için **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

- 3 **SET** düğmesine basınız. İkinci basamak yanıp sönmeye başlar.



- 4 İkinci ve üçüncü basamaklar için 2 ve 3 adımları tekrar ediniz.