

Bakım Programı

Parçalar		Sürüş Öncesi Kontrol S. 58	Değişim Periyodu*1					Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız	
			× 1,000 km	1	12	24	36				48
			× 1,000 mil	0.6	8	16	24				32
Yakıt Hattı	🔧			K	K	K	K	K		-	
Yakıt Seviyesi		K								-	
Gaz Kolunun Çalışması	🔧	K		K	K	K	K	K		96	
Hava Filtresi *2	✂️			K	D	K	D			68	
Buji	🔧				K		D			-	
Subap Boşluğu	🔧					K				-	
Motor Yağı		K	D	Her 6.000 km'de bir D					6 Ay	80	
Motor Yağı Filtresi			D	Her 6.000 km'de bir D					6 Ay	80	
Motor Rölanti Devri	🔧			K	K	K	K	K		-	
Radyatör Soğutucu*3		K		K	K	K	K	K	3 Yıl	84	
Soğutma Sistemi	🔧			K	K	K	K	K		-	
İkincil Hava Besleme Sistemi	🔧				K		K			-	
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi*4	🔧				K		K			-	

Bakım Seviyesi

- 🔧 : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- ✂️ : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

- K : Kontrol et ve temizle, yağla veya gerekli ise değiştir
- Y : Yağla
- D : Değiştir