

Akü Kapağı

Sökme

Yüksek sele konumunu ayarlarken:

1. Ön seleyi çıkarınız. ► S. 74
2. Klipsleri sökünüz. ► S. 73
3. Akü kapağını sökünüz.

