

## Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi ALTINDA seviye çizgisinin altında ise, (► S. 65) ÜST seviye çizgisine ulaşınca kadar soğutma suyu ekleyiniz.

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz, radyatör kapağını açmayınız.

1. Ön seleyi çıkartınız. ► S. 74
2. Yedek depo kapağını çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
  - ÜST seviye işaretini geçmeyecek kadar yağ ekleyiniz.
  - Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
3. Yedek depo kapağını takınız.
4. Ön seleyi takınız.

### ⚠ UYARI

Radyatör kapağını motor sıcakken açmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyin.

#### Yedek depo kapağı

