

Debriyaj ve Fren Kolunun Ayarlanması

Fren kolunun uç kısmı ile tutamak arasındaki mesafeyi ve debriyaj kolunun uç kısmı ile tutamak arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

Ayarlama Yöntemi

Kolu ileri doğru istenen pozisyona doğru iterken ayarlayıcıyı numaralar referans işareti ile aynı hizaya gelinceye kadar çeviriniz.

Ayarlamanın ardından, sürüşten önce kolun doğru şekilde çalıştığını kontrol ediniz.

UYARI

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.

