

# Sorun giderme

<b>Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....S.</b>	<b>109</b>
<b>Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor).....S.</b>	<b>110</b>
<b>Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....S.</b>	<b>111</b>
Düşük Yağ Basıncı Gösterge Lambası.....S.	111
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza Gösterge Lambası (MIL).....S.	111
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....S.	112
Tork Kontrol Göstergesi.....S.	113

<b>Diğer Uyarı Göstergeleri .....</b>	<b>S. 114</b>
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....S.	114
Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi .....	S. 114
<b>Lastiğin Delinmesi.....S.</b>	<b>115</b>
<b>Elektrik Problemleri.....S.</b>	<b>123</b>
Akünün Bitmesi.....S.	123
Ampulün Yanması.....S.	123
Yanmış Sigorta.....S.	126