

Göstergeler (Devam ediyor)

Ekran Ayarı

Aşağıdaki öğeler sırayla değiştirilebilir.

- Saat ayarı
- Arka aydınlatma parlaklık ayarı
- Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme

⇒ **SEL** düğmesine ve **SET** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

➔ **SET** düğmesine basınız.

⇒ **SEL** düğmesine basınız.

