

## Geriy Yanıt Sistemi *(devam ediyor)*

### Çalışması

Honda AKILLI Anahtarındaki geriy yanıt düğmesine basınız.

- ▶ Kontak anahtarı **I** (Açık) konumunda iken geriy yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 10 günden uzun süre

**O** (Kapalı) veya **I** (Kilitli) konumunda bırakılırsa, geriy yanıt sistemi çalışmayacaktır. Sistem devreye girdiğinde, motosiklet geriy yanıt düğmesine basılarak bir sinyal aldığında, sistemin aktivasyonu 10 gün uzatılır. Sistemi sıfırlamak için, kontak kilidini açınız ve kontak anahtarını bir kez **I** (Açık) konumuna çeviriniz.

- ▶ Kontak kilidini açmak için **➔ S.38**

#### DİKKAT

Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, geriy yanıt sistemi çalışmayabilir.