

## **Motorun alıřtırılması** *(Devam ediyor)*

### **Motor alıřmazsa:**

- ① Gazı 5 saniyeliđine sonuna kadar aıp marř dğmesine basınız.
- ② Normal alıřtırma iřlemine tekrar ediniz.
- ③ Motor alıřırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafife aınız.
- ④ Motor alıřmazsa, 10 saniye bekleyip  
① & ② adımları tekrarlayınız.

### **Motor alıřmazsa** ➔ **S.98**