

Aksesuar Prizi

Aksesuar prizi ön bölmede bulunur. ➔ **S.57**

Aksesuar cihazların kullanım riski size aittir.

Hiçbir durumda Honda, kullanım sırasında aksesuar cihazınızın hasar görmesinden sorumlu olmayacaktır.

Prize ulaşmak için kapağı açınız. Nominal kapasite:

12W (12V, 1A).



- ▶ Akünün zayıflamasını (veya boşalmasını) önlemek için prizden akım çekilirken motoru çalışır durumda bırakınız.
- ▶ Priz kullanımında iken farı kısa huzmeye ayarlayınız. Aksi halde, akü boşalabilir veya priz zarar görebilir.
- ▶ Yabancı maddelerin prize girmesini önlemek için, priz kullanılmadığında kapağı kapatınız.

DİKKAT

- Isı üreten veya uygun olmayan aksesuarların kullanılması prize zarar verebilir.
- Prizi ıslak koşullarda, aracı yıkarken ya da prize zarar verebilecek diğer ıslak koşullarda kullanmayınız.