

"Honda AKILLI Anahtar

Pilin Değiştirilmesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildiğinde Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 defa yanıp sönerse veya çalışma kapsamı dengesizleşirse; pili mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.

Bunun için, yetkili servise başvurmanızı tavsiye ederiz.

Pil tipi: CR2032

1. Madeni parayı veya koruyucu bir bez parçası sarılmış düz uçlu tornavidayı yarığa yerleştirerek üst muhafazayı çıkarınız.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarın çizilmesini önlemek için madeni parayı veya tornavidayı koruyucu bir bezle sarınız.
 - ▶ Devreye veya terminale dokunmayınız. Bu, sorunlara neden olabilir.
 - ▶ Su geçirmez kaplamanın çizilmemesine veya tozun girmemesine dikkat ediniz.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarın gövdesini zorla açmayınız.