

Honda AKILLI Anahtar göstergesi

! Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 kez yanıp söndüğünde

Honda AKILLI Anahtar Pilinin

Değiştirilmesi ► S. 95

! Kontak Anahtarı | (Açık) konumunda iken Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönüyorsa

Honda AKILLI Anahtar göstergesi, kontak | (Açık) konumuna alındıktan sonra motosiklet ile Honda AKILLI Anahtar arasındaki iletişim durduğunda yanıp söner. Bu durum, muhtemelen aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

- Güçlü radyo dalgaları veya gürültü sistemi etkiliyorsa
- Sürüş esnasında Honda AKILLI Anahtarını kaybettiğinizde

Ancak bu, kontak kilitlenene kadar motosikletinizin çalışmasını etkilemez.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönerken, kontak anahtarını SEAT FUEL, ○ (Kapalı) veya 🔒 (Kilitli) konumuna getirdiğinizde, kontak anahtarı ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanar, yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak söner ve daha sonra kontak kilitlenir.

► Sinyal lambaları bu fonksiyonun başlangıcında ve sonunda yanıp söner. Ayrıca, yanıp sönmeyi ve sesli uyarıyı durdurmak için, kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Yanıp sönmeye ve sesli uyarı durduktan sonra, kontak kilitlenir.

Honda AKILLI Anahtarınız yoksa, başka bir yöntemle kontağın kilidi açılabilir. ► S. 109