

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğunu kontrol ediniz.
Honda AKILLI Anahtarındaki ON/OFF düğmesine hafifçe basınız.
Honda AKILLI Anahtarının LED'i kırmızı ise, Honda AKILLI Anahtarını aktif hale getiriniz. ➡ S. 34
Honda AKILLI Anahtarının LED'i yanıt vermiyorsa, pilini değiştiriniz.

- Honda AKILLI Anahtarı sisteminde herhangi bir iletişim arızası olmadığını kontrol ediniz. Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Honda AKILLI Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir:
 - ▶ Yakınlarda televizyon kuleleri, elektrik santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları veya sesleri üreten tesisler olduğunda.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarını, dizüstü bilgisayar veya telsiz veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıduğunuzda.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarı metal nesnelere temas ettiğinde veya metal nesnelere örtüldüğünde.