

- Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı kullanıldığını kontrol ediniz. Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı kullanınız. Honda AKILLI Anahtar sistemi kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı olmadan çalıştırılmaz.
- Kırık bir Honda AKILLI Anahtarı kullanmadığınızdan emin olunuz. Kırık bir Honda AKILLI Anahtarı kullanırsanız, Honda AKILLI Anahtar sistemi etkinleştirilemez. Acil durum anahtarını ve kimlik etiketini bayinize getiriniz.

- Motosikletinizdeki akünün durumunu ve akü kablosunu kontrol ediniz. Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol ediniz. Akü zayıf ise şarj ediniz.

Honda AKILLI Anahtar sistemi diğer nedenlerden dolayı devreye girmiyorsa, Honda servisimize başvurunuz.