

Повторный запуск двигателя

- Проверьте, мигает ли индикатор системы «автостоп» и открыта ли дроссельная заслонка.
 - ▶ Если индикатор не мигает, Вы не сможете повторно запустить двигатель с помощью системы «автостоп» даже при открытии дроссельной заслонки.
 - ▶ Если Вы опустите боковой упор во время остановки, система «автостоп» будет отключена. При этом индикатор системы «автостоп» во время остановки перестанет мигать, но останется включенным.

Двигатель не запускается даже при открытии дроссельной заслонки:

→ стр. 86

ПРИМЕЧАНИЕ

Фары остаются включенными, если двигатель остановлен при помощи системы «автостоп». Аккумуляторная батарея может разрядиться, и в таком случае Вы не сможете произвести повторный запуск двигателя.

При низком заряде аккумуляторной батареи переведите переключатель системы «автостоп» в положение IDLING. Не используйте систему выключения двигателя во время остановки. Обратитесь к авторизованному дилеру Honda для диагностики аккумуляторной батареи.

Обратитесь к авторизованному дилеру Honda для диагностики аккумуляторной батареи.

Регламент технического обслуживания:

→ стр. 46