

Проверка уровня масла

При проверке уровня моторного масла убедитесь в том, что переключатель системы «автостоп» находится в положении IDLING.

1. Установите скутер на центральную подставку на ровной горизонтальной площадке.
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
3. Остановите двигатель, выключите зажигание и подождите 2-3 минуты.
4. Отверните крышку-щуп маслозаливной горловины и протрите щуп насухо.
5. Полностью вставьте щуп в горловину, но не заворачивайте крышку. Убедитесь, что уровень масла находится между метками максимального и минимального уровня крышки-щупа.
6. Установите на место крышку-щуп маслозаливной горловины.

Крышка-щуп
маслозаливной горловины

