

Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендованное моторное масло.

► стр.110

1. Долейте масло с рекомендованными характеристиками до метки верхнего уровня.

- При проверке уровня масла установите скутер на центральную подставку на ровной горизонтальной площадке.
- Запрещается заливать моторное масло выше метки максимального уровня.
- Не допускайте попадания посторонних материалов в маслозаливную горловину.
- Немедленно вытирайте пролитое масло.

2. Установите на место крышку-щуп маслозаливной горловины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ► стр.51

Замена моторного масла и чистка сетчатого фильтра

Замена масла и чистка сетчатого фильтра требует применения специальных инструментов. Рекомендуется поручить выполнение сервисных операций авторизованному дилеру Honda.

При замене моторного масла убедитесь в том, что переключатель системы «автостоп» находится в положении IDLING.