

Проверка дроссельной заслонки

При выключённом двигателе проверьте плавность работы рукоятки акселератора при ее вращении от упора до упора во всех положениях руля. Также проверьте свободный ход рукоятки акселератора. Если рукоятка акселератора вращается с заеданиями, не возвращается в исходное положение при отпускании или если поврежден трос привода дроссельной заслонки, обратитесь к авторизованному дилеру для проверки скутера.

**Свободный ход рукоятки акселератора
(измеренный по фланцу): 2 – 6 мм**

