

Неисправность указателя уровня топлива

В случае возникновения неисправностей в системе подачи топлива все деления шкалы указателя выключатся. Если это произойдет, доставьте скутер в сервисный центр авторизованного дилера Honda.

