



Penunjuk OIL CHANGE

Penunjuk menyala apabila perjalanan mencapai kekerapan penukaran minyak yang diprogramkan.

Apabila jarak perjalanan mencapai kira-kira 1,000 km (600 batu):

Set semula penunjuk untuk kali pertama.

Apabila jarak perjalanan mencapai kira-kira setiap 6,000 km (4,000 batu) selepas set semula kali pertama:

Set semula apabila penunjuk menyala.

Selepas menukar minyak enjin (➔MS. 90), pastikan untuk set semula penunjuk.

Untuk set semula penunjuk, tekan dan tahan suis **SET** sambil memutar suis penghidup ke posisi **I** (On), dan terus menahan suis **SET** selama lebih daripada 3 saat.

Penunjuk tidak terpadam sehingga ia diset semula.

Sekiranya minyak ditukar sebelum penunjuk minyak menyala, pastikan anda set semula penunjuk tukar minyak selepas menukar minyak.

Apabila menetapkan semula penunjuk dalam keadaan ini, penunjuk akan menyala selama 2 saat, kemudian terpadam.