

Otros ajustes

Ajuste del reglaje de la alineación de los faros

Mantenimiento

Puede ajustar el reglaje vertical del faro para obtener la alineación apropiada. Gire el tornillo con un destornillador Phillips incluido en el juego de herramientas (► P. 42), apretando o aflojando según sea necesario. Tenga en cuenta las leyes y regulaciones locales.

