

KRUKAS (Alle modellen)

Deze bestaat uit de linker en rechterkrukastap en krukwingen, krukpen, drijfstang, rollagers en kooi.

De krukpen is cilindervormig en wordt in de vliegwielen geperst met een druk van ca. 4 ton. Voor het demonteren en opnieuw monteren zijn speciale werktuigen nodig.

Na het demonteren moeten alle onderdelen zorgvuldig op slijtage gecontroleerd worden met inachtna-me van de instructies in de Technische Gegevens aan het begin van dit handboek. Controleer de drijfstang of deze nog zuiver recht is en haaks staat op de krukas.

Na het opnieuw monteren van de krukas moet deze gericht worden op V-blokken of op « messen ». Het meetklokje moet op ± 35 mm van de buitenzijde van de krukwing geplaatst worden. Maximum toelaatbare afwijking is 0,025 mm.