

2. PROGRAMME D'ENTRETIEN

Ce programme d'entretien a été réalisé en tenant compte des conditions de conduite normale. Les motocyclettes qui seraient soumises à une conduite plus brutale ou qui seraient menées dans des régions particulièrement poussiéreuses devront subir un entretien plus fréquent.	Période initiale d'entretien	Période normale d'entretien :			
		Réaliser l'entretien tous les mois ou en rapport avec le kilométrage selon l'ordre d'apparition.			
		1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
	1,000 km	1,000 km	2,500 km	5,000 km	10,000 km
Huile moteur : Vidange	●		○		
Filtre à huile centrifuge : Nettoyer					○
Crépine de filtre à huile : Nettoyer					○
Bougies d'allumage : Nettoyer et régler l'écartement des électrodes ou changer.				○	
Vis platines et calage de l'allumage : Nettoyer, vérifier et régler ou remplacer si nécessaire.	●			○	
*Jeu des basculeurs de soupapes : Contrôler et régler si nécessaire.	●			○	
*Tension de la chaîne de distribution : Régler.	●			○	
Élément en papier du filtre à air : Nettoyer.		(Doit être entretenu plus fréquemment dans les régions particulièrement poussiéreuses)		○	
Élément en papier du filtre à air : Remplacer.					○
*Carburateurs : Nettoyer et régler si nécessaire.	●			○	
Fonctionnement de la commande des gaz : Contrôler l'état du câble, Vérifier et régler le jeu au levier.	●			○	
Crépine de filtre à essence : Nettoyer.				○	
Conduites d'alimentation en carburant : Vérifier.				○	
*Embrayage : Contrôler le fonctionnement et régler si nécessaire.	●			○	
Chaîne de transmission : Contrôler l'état, graisser et régler si nécessaire.	**●	○			
*Mâchoires et garnitures de frein : Contrôler l'état et remplacer si usées.				○	
Tringlerie de commande de frein : Contrôler la tringlerie et régler le jeu si nécessaire.	●			○	
*Jantes de roues et rayons : Contrôler l'état, retendre les rayons et redresser les roues si nécessaire.	●			○	
Pneumatiques : Contrôler et réajuster la pression de gonflage.	●	○			
Huile de fourche avant : Vidanger et remplir.	***●				○
Suspensions avant et arrière : Contrôler le fonctionnement.	●			○	
Silentbloc de fourche arrière : Graisser, contrôler le jeu éventuel.				○	
*Roulements de colonne de direction : Régler.					○
Batterie : Contrôler le niveau de l'électrolyte et régler si nécessaire.	●		○		
Matériel d'éclairage : Contrôler et régler si nécessaire.	●	○			
Tous les écrous, boulons et dispositifs de fixation : Contrôler le niveau de sécurité et resserrer si nécessaire.	●	○			

Les désignations qui portent le symbole suivant :

* Doivent être réalisés par un concessionnaire Honda officiel à moins que le propriétaire de la motocyclette ne possèdent les outils appropriés et que ses connaissances en mécanique soient suffisantes. Tous les autres entretiens sont à réaliser par le propriétaire et n'offrent aucune difficulté.

** Période initiale d'entretien : 200 miles.

*** Période initiale d'entretien : 1.500 miles.