

Panne	Cause probable	Remèdes
Le moteur ne fonctionne pas normalement	Le carburateur 1. La dimension du gicleur est trop faible 2. Le niveau du flotteur est incorrect 3. Gicleur principal de carburateur obstrué 4. Mauvais fonctionnement du câble de commande des gaz 5. Fuites d'air	Remplacer ou rectifier le gicleur Régler Nettoyer ou remplacer Régler Resserrer tous les raccords
Le guidon de direction est dur	1. Ecrou de colonne de direction trop serré 2. Les billes d'acier de la colonne de direction sont endommagées 3. Cintrage de la colonne de direction 4. Pression de gonflage du pneumatique avant insuffisante	Régler Remplacer Remplacer Réajuster la pression de gonflage
Les roues avant et arrière flottent	1. Boulon de fixation de colonne de direction desserré 2. Usure des roulements de roues avant et arrière 3. Usure ou déformation des roues avant et arrière 4. Rayons desserrés 5. Pneumatique en mauvais état	Resserrer Remplacer les roulements Réparer ou remplacer Resserrer Remplacer
La suspension est molle	1. Affaissement de l'amortisseur 2. Charge excessive	Remplacer
La suspension est dure	1. Mauvais fonctionnement de l'amortisseur avant 2. Mauvais fonctionnement de l'amortisseur arrière	Réparer Remplacer
La suspension est bruyante	1. Fourreau d'amortisseur avant ou amortisseur arrière frotte 2. Interférence entre le fourreau d'amortisseur et le ressort d'amortisseur 3. Butée de talonnage de fourche en mauvais état 4. Insuffisance d'huile dans la fourche avant	Réparer ou remplacer Réparer ou remplacer Remplacer Rajouter de l'ATF (fluide de boîte de vitesses)
Frein défectueux	1. Frein avant: 1) Usure de plaquette de frein 2) Usure ou déformation du disque de frein 3) Mauvais réglage du levier de commande de frein 2. Frein arrière: 1) Usure des garnitures de mâchoires 2) Usure des mâchoires de frein ou mauvais contact de celles-ci sur le tambour 3) Usure de la came de commande de frein 4) Présence d'eau ou d'huile dans le dispositif de freinage 5) Usure du boulon d'ancrage 6) Mauvais réglage de la pédale de commande de frein	Remplacer les plaquettes Remplacer le disque Régler Remplacer Remplacer Remplacer Nettoyer Remplacer Régler