

Installation électrique

Panne	Cause probable	Remèdes
Le moteur ne démarre pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie: <ol style="list-style-type: none"> 1) La batterie est à plat 2) Mauvais contact au niveau des bornes de batterie 2. Interrupteur général: <ol style="list-style-type: none"> 1) Circuit ouvert ou court-circuit, mauvaises connexions 2) Mauvais contact entre les fils d'alimentation de l'interrupteur et le faisceau de fils 3. Bobine d'allumage: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mauvais isolement de la bobine haute tension 2) Circuit interrompu ou court-circuit de la bobine d'allumage 4. Vis platinées: <ol style="list-style-type: none"> 1) Circuit interrompu dans le bobinage primaire 2) Vis platinées encrassées par de l'huile ou de la boue 3) Mauvais réglage de l'écartement des vis platinées 4) Condensateur insuffisamment rechargé 	<p>Recharger ou remplacer Réparer</p> <p>Réparer</p> <p>Réparer</p> <p>Remplacer Remplacer</p> <p>Réparer Nettoyer</p> <p>Remplacer</p> <p>Remplacer</p>
Le démarreur ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est en mauvais état 2. Mauvais contact au niveau du relais magnétique de démarreur 3. Mauvais contact des balais de démarreur 	<p>Remplacer ou recharger Réparer ou remplacer</p> <p>Réparer ou remplacer</p>
L'avertisseur sonore ne fonctionne pas régulièrement ou le son produit est faible	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avertisseur sonore: Diaphragme de l'avertisseur brisé 2. Commutateur d'avertisseur sonore: mauvais raccordement à la masse 3. Câblage: Mauvais branchement 	<p>Remplacer</p> <p>Réparer</p> <p>Réparer</p>
Les lanternes arrières et le phare ne fonctionnent pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fusible: Fusible grillé ou filament de lampe grillé 2. Lampe: Filament grillé 3. Contacteur: Mauvais contact du contacteur d'éclairage 4. Câblage: Mauvais contact des fils conducteurs 	<p>Remplacer</p> <p>Remplacer</p> <p>Réparer</p> <p>Réparer</p>
Feu stop ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampe: Filament brisé ou grillé 2. Contacteur de feux stop avant et arrière: Mauvais fonctionnement 3. Câblage: Mauvais contact des fils conducteurs 	<p>Remplacer</p> <p>Régler ou réparer</p> <p>Réparer</p>