

I. PRECAUTIONS D'ENTRETIEN

1. Lorsqu'un démontage est effectué, remplacer tous les joints, les joints toriques et goupilles fendues.
2. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un serrage dont l'ordre n'est pas précisé, serrer tout d'abord les écrous ou les boulons placés au centre ou ceux comportant le diamètre le plus fort puis serrer selon un ordre entrecroisé, en deux ou trois fois et en respectant les couples de serrage qui sont indiqués.
3. Lorsque des pièces doivent être changées, il convient d'utiliser des pièces HONDA d'origine ou celles qui sont recommandées par HONDA.
4. Faire usage des outils spéciaux lorsque cela est précisé.
5. Nettoyer les pièces du moteur dans ou avec un dissolvant adapté. Mettre du lubrifiant sur les surfaces de portée de ces pièces au moment du remontage.
6. Enduire ou remplir chaque pièce avec de la graisse conformément aux recommandations.
7. Le remontage étant réalisé s'assurer que chaque pièce a bien été remonté comme à l'origine et qu'elle fonctionne normalement.
8. Lorsqu'un travail est réalisé à plus de deux personnes une attention mutuelle est de rigueur.

NOTA:

En principe, les opérations de remontage du moteur et des pièces qui composent le cadre ne sont pas précisées dans ce manuel. Pour procéder au remontage, procéder à l'inverse des opérations de démontage en consultant en détails le paragraphe "Remontage" de chaque chapitre.

