

2. PROGRAMME D'ENTRETIEN

Ce programme d'entretien a été réalisé en tenant compte des conditions de conduite normale. Les motocyclettes qui seraient soumises à une conduite plus brutale ou qui seraient menées dans des régions particulièrement poussiéreuses devront subir un entretien plus fréquent.	Période initiale d'entretien	Période normale d'entretien : Réaliser l'entretien tous les mois ou en rapport avec le kilométrage selon l'ordre d'apparition.			
		1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
	1,000 km	1,000 km	2,500 km	5,000 km	10,000 km
Huile moteur: Vidange	●		○		
Filtre à huile centrifuge: Nettoyer					○
Crépine de filtre à huile: Nettoyer					○
Bougies d'allumage: Nettoyer et régler l'écartement des électrodes ou changer.				○	
Vis platinees et calage de l'allumage: Nettoyer, vérifier et régler ou remplacer si nécessaire.	●			○	
*Jeu des basculeurs de soupapes: Contrôler et régler si nécessaire.	●			○	
*Tension de la chaîne de distribution: Régler.	●			○	
Elément en papier du filtre à air: Nettoyer.		(Doit être entretenu plus fréquemment dans les régions particulièrement poussiéreuses)		○	
Elément en papier du filtre à air: Remplacer.					○
*Carburateurs: Nettoyer et régler si nécessaire.	●			○	
Fonctionnement de la commande des gaz: Contrôler l'état du câble, Vérifier et régler le jeu au levier.	●			○	
Crépine de filtre à essence: Nettoyer.				○	
Conduites d'alimentation en carburant: Vérifier.				○	
*Embrayage: Contrôler le fonctionnement et régler si nécessaire.	●			○	
Chaîne de transmission: Contrôler l'état, graisser et régler si nécessaire.	**●	○			
*Mâchoires et garnitures de frein: Contrôler l'état et remplacer si usées.				○	
Tringlerie de commande de frein: Contrôler la tringlerie et régler le jeu si nécessaire.	●			○	
*Jantes de roues et rayons: Contrôler l'état, retendre les rayons et redresser les roues si nécessaire.	●			○	
Pneumatiques: Contrôler et réajuster la pression de gonflage.	●	○			
Huile de fourche avant: Vidanger et remplir.	***●				○
Suspensions avant et arrière: Contrôler le fonctionnement.	●			○	
Silentbloc de fourche arrière: Graisser, contrôler le jeu éventuel.				○	
*Roulements de colonne de direction: Régler.					○
Batterie: Contrôler le niveau de l'électrolyte et régler si nécessaire.	●		○		
Matériel d'éclairage: Contrôler et régler si nécessaire.	●	○			
Tous les écrous, boulons et dispositifs de fixation: Contrôler le niveau de sécurité et resserrer si nécessaire.	●	○			

Les désignations qui portent le symbole suivant:

* Doivent être réalisés par un concessionnaire Honda officiel à moins que le propriétaire de la motocyclette ne possède les outils appropriés et que ses connaissances en mécanique soient suffisantes. Tous les autres entretiens sont à réaliser par le propriétaire et n'offrent aucune difficulté.

** Période initiale d'entretien: 200 miles.

*** Période initiale d'entretien: 1.500 miles.