

Installation électrique

Panne	Cause probable	Remèdes
Le moteur ne démarre pas	1. La batterie: 1) La batterie est à plat 2) Mauvais contact au niveau des bornes de batterie	Recharger ou remplacer Réparer
	2. Interrupteur général: 1) Circuit ouvert ou court-circuit, mauvaises connexions 2) Mauvais contact entre les fils d'alimentation de l'interrupteur et le faisceau de fils	Réparer Réparer
	3. Bobine d'allumage: 1) Mauvais isolement de la bobine haute tension 2) Circuit interrompu ou court-circuit de la bobine d'allumage	Remplacer Remplacer
	4. Vis platinées: 1) Circuit interrompu dans le bobinage primaire 2) Vis platinées encrassées par de l'huile ou de la boue 3) Mauvais réglage de l'écartement des vis platinées 4) Condensateur insuffisamment rechargé	Réparer Nettoyer Remplacer Remplacer
Le démarreur ne fonctionne pas	1. La batterie est en mauvais état	Remplacer ou recharger
	2. Mauvais contact au niveau du relais magnétique de démarreur	Réparer ou remplacer
	3. Mauvais contact des balais de démarreur	Réparer ou remplacer
L'avertisseur sonore ne fonctionne pas régulièrement ou le son produit est faible	1. Avertisseur sonore: Diaphragme de l'avertisseur brisé	Remplacer
	2. Commutateur d'avertisseur sonore: mauvais raccordement à la masse	Réparer
	3. Câblage: Mauvais branchement	Réparer
Les lanternes arrières et le phare ne fonctionnent pas	1. Fusible: Fusible grillé ou filament de lampe grillé	Remplacer
	2. Lampe: Filament grillé	Remplacer
	3. Contacteur: Mauvais contact du contacteur d'éclairage	Réparer
	4. Câblage: Mauvais contact des fils conducteurs	Réparer
Feu stop ne fonctionne pas	1. Lampe: Filament brisé ou grillé	Remplacer
	2. Contacteur de feux stop avant et arrière: Mauvais fonctionnement	Régler ou réparer
	3. Câblage: Mauvais contact des fils conducteurs	Réparer