

TABELA DE MANUTENÇÃO

Esta tabela foi baseada nas condições normais de uso. Motocicletas submetidas a condições mais severas ou incomuns, deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada... km
Óleo do motor	- Substituir	●	●	3000
Elemento do filtro de óleo obs.1	- Substituir	●	●	6000
Filtro de ar obs.2	- Limpar		●	6000
Velas de ignição	- Limpar, ajustar ou trocar	●	●	3000
Folga das válvulas	- Verificar e ajustar	●	●	3000
Carburadores	- Ajustar e sincronizar / limpar	●	●	3000/6000
Funcionamento do afogador	- Verificar e ajustar	●	●	3000
Funcionamento do acelerador	- Verificar e ajustar	●	●	3000
Tensão da corrente de comando	- Ajustar	●	●	3000
Balanceiros	- Ajustar	●	●	3000
Tanque e tubulações	- Verificar	●		6000
Filtro do combustível	- Limpar	●		6000
Rolamentos da coluna de direção	- Verificar e ajustar	●	●	6000
Nível do fluido do freio obs.3	- Verificar e completar	●	●	3000
Mangueira do freio	- Verificar	●	●	3000
Freio traseiro / embreagem	- Verificar, ajustar e lubrificar	●	●	3000
Pastilhas / Sapatas do freio	- Verificar o desgaste	●	●	3000
Aros das rodas	- Verificar	●	●	3000
Pneus	- Verificar e calibrar	●	●	3000
Corrente de transmissão	- Verificar, ajustar e lubrificar	●	●	1000
Nível de solução da bateria	- Verificar e completar	●	●	1000
Lâmpada e equipamentos elétricos	- Verificar	●	●	3000
Óleo da suspensão dianteira	- Substituir			12000
Garfo traseiro	- Engraxar		●	6000
Parafusos, porcas e fixações	- Verificar e reapertar	●	●	3000

Obs.: 1. Efetuar a primeira troca aos 500 km e a segunda aos 6000 km.
 2. Sob condições de muita poeira, limpar com maior frequência.
 3. Trocar o fluido do freio a cada 12 meses.