

Système d'alimentation

Dépose/pose du boîtier du filtre à air

Débrancher le flexible d'aspiration d'air du boîtier de filtre d'air (Types SW, AR).

Déposer le carburateur (page 6-4).

Déposer les vis du conduit de filtre à air.

Relâcher le support de conduit du tube de berceau puis déposer le conduit.

Lever le boîtier et débrancher le tuyau de vidange du boîtier.

Déplacer vers le haut le boîtier de filtre à air du berceau en l'inclinant en arrière.

Monter le boîtier de filtre à air dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

NOTE:

- Acheminer correctement les tuyau (page 1-23).

