

NOTE:

- Tracer des repères sur chaque composant lors du démontage afin de les monter à leur emplacement d'origine.

Entretien nécessaire

- Dépose/pose de culasse (page 88)

	Procédure	Q'té	Remarques
	Ordre des opérations de démontage		Le remontage se fait dans l' ordre inverse du démontage.
(1)	Poussoir de soupape	8	
(2)	Capot de soupape	8	
(3)	Clavette fendue de soupape	16	Dépose/pose (page 8-12)
(4)	Dispositif de retenue de soupape	8	
(5)	Ressort de soupape	8	Lors de l'installation, les spires à enroulement serré doivent être dirigées vers la culasse.
(6)	Soupape d'admission	4	NOTE: <ul style="list-style-type: none"> • Pour éviter d'endommager le joint de la tige, tourner lentement la soupape lors de son insertion.
(7)	Soupape d'échappement	4	
(8)	Siège de ressort	8	
(9)	Joint de la tige	8	
(10)	Guide de soupape	8	