

Recherche des pannes

Le démarreur refuse de tourner

- Avant de procéder à un entretien, s'assurer qu'aucun fusible principal ou auxiliaire n'est grillé.
- S'assurer que la batterie est bien chargée et en bon état.

NOTE:

