



N° repère	Référence de l'outillage	Désignation
⑮	07032-30001	Pincè à segments ②
⑯	07033-30001	Bloc support de piston ②
⑰	07011-30001	Extracteur pour rotor d'alternateur
⑱	07094-30002	Clé à bougie
⑲	07022-30001	Support de pignon d'entraînement
⑳	07086-30001	Clé pour écrou de blocage de l'embrayage
㉑	07048-30020	Outil pour le montage du roulement d'arbre secondaire
㉒	07048-30025	Outil pour le démontage du roulement d'arbre secondaire
㉓	07083-21601	Clé à douille pour écrou de colonne de direction
㉔	07072-20001	Clé pour bague supérieure de colonne de direction